

# KALDEWEI

Europas Nr.1 in Badewannen

## Használati utasítás a KALDEWEI EMAIL-SET alkalmazásához

- A sérült felület tiszta, száraz, rozsdamentes és zsírtalan legyen. A laza részeket el kell távolítani.
- A szükséges töltőmennyiséget (tégelyben) és a keményítőt (kis tubus) egymással össze kell keverni 30:1 arányban, és fel kell hordani a fémtiszta felületre.
- Kb. 30 perc száradás után a felületet simára, kell csiszolni, polírozni (csiszolóanyag a csomagban)
- A csiszolóport gondosan el kell távolítani.
- A fedősprayt használat előtt 3 percig jól fel kell rázni, és ki kell próbálni. (20 fokos hőmérséklet alatt nem használható)
- A sprayt 15-20 cm távolságból egyenletesen és vékonyan rá kell fújni a kitöltött, javított felületre. Ajánlatos előzőleg egy sablont készíteni, a javított felületnagyságnak megfelelően, mely megkönnyíti az egyenletes felhordást. A fújjást a sablonon kell kezdeni, és úgy továbbmenni a javított felületre.
- 1 perc múlva az eljárást meg kell ismételni, addig, amíg a sérült rész teljesen el lett fedve.

**Figyelem: a javított felületet 4 napig víz nem érheti!**

A további ápoláshoz:

- Koncentrált és erős súroló tisztítószer a javított felülethez nem ajánlott.
- A tisztításhoz és az ápoláshoz szerves oldószert nem szabad használni.
- Ugyanúgy nem szabad fertőtlenítő szert sem használni.